



[1/B2] nabíječ

nabíječ [1/E2]

rekonstrukce signalizace brzd. válců [15/C2]

rekonstrukce blokování řízení při ruční brzdě [16/C3]

[5/E3] pom.pohony

časové r. ventilátorů (t=5s)

[8/E4] ochrany

ochrany [8/D10]

II. (zap.) I. (vyp.)  
416 418  
pro II. loko ve dvoučlenu

II. (zap.) I. (vyp.)  
417 419  
pro II. loko ve dvoučlenu

ukazatelé stavu hlavního vypínače

SPÍNAČE ŘÍZENÍ  
370, 372

370	Z	II	O	I	Z
372	∇	∇	Z	∇	∇
1-2	●	●	●	●	●
3-4	●	●	●	●	●
7-8	●	●	●	●	●

SPÍNAČE SBĚRAČŮ  
431, 432

431	P+Z	P	0	Z	Z+P
432	∇	∇	∇	∇	∇
1-2	●	●	●	●	●
3-4	●	●	●	●	●