


UMÍSTĚNÍ TR. PŘEVODŮ
a tím i zapojení jednotlivých TM



PŘEPOJOVAČE J - B
071

071	010	030	040	050	060	070	080
J	●	●	●	●	●	●	●
B	●	●	●	●	●	●	●
PM							

MĚNIČE SMĚRŮ
031

031	010	030	040	050	070	080	060
P	●	●	●	●	●	●	●
Z	●	●	●	●	●	●	●
PM							